

Instructiekaart schaarhoogwerkers

Een schaarhoogwerker gebruikt u veilig als u deze stappen volgt. Deze kaart geldt voor al onze elektrische schaarhoogwerkers. De werkhoogte en het maximale gewicht staan op de sticker in de bak.

1. VEILIGHEID EERST

1. Bedien de machine alleen als u 18 jaar of ouder bent en instructie hebt gehad.
2. Werk alleen op een vlakke, verharde en draagkrachtige ondergrond.
3. Houd het hekwerk omhoog en de toegangspoort gesloten zolang u werkt.
4. Blijf met beide voeten op de vloer staan. Klim nooit op het hekwerk en gebruik geen ladder, trap of kist in de bak.
5. Blijf onder het maximale gewicht op de sticker in de bak, per machine 227 tot 450 kg. Op het uitgeschoven deel geldt altijd een lager gewicht.
6. Kijk omhoog voordat u stijgt. Let op leidingen, balken en het plafond, en houd afstand van elektriciteitsleidingen.
7. Zet het werkgebied af zodat niemand onder of tegen de machine kan komen.
8. Gebruik de machine niet als kraan en hang geen zeil of plaat aan het hekwerk.
9. Buiten reikt de machine minder hoog en mag er een persoon in de bak. Stop bij wind en laat zakken.
10. Rijd nooit over kuilen, putdeksels, roosters, kabels of drempels.

Kantelgevaar en kosten voor de huurder

Rijden met een geheven platform over een oneffen of hellende ondergrond is de belangrijkste oorzaak van kantelen. Bij kantelen loopt u ernstig letsel op. Schade aan de machine, de vloer of het gebouw door onjuist gebruik komt voor rekening van de huurder.

2. CONTROLEER DE MACHINE VOOR GEBRUIK

1. Loop een rondje om de machine en kijk naar lekkage, schade en losse delen.
2. Controleer of het hekwerk en de poort heel zijn, en of de gatenbescherming vrij kan uitklappen.
3. Kijk op het display of de accu voldoende geladen is.
4. Test beide noodstoppen en daarna rijden, sturen, heffen en de claxon.

Even samen checken voordat u begint

Ziet u een beschadiging of iets anders wat niet klopt? Bel ons dan even op 0113-308624 voordat u aan de slag gaat. Wij leggen het voor u vast, zodat u er later niet op wordt aangesproken. Zo is het voor ons allebei duidelijk.

3. DE MACHINE OPSTELLEN

1. Zet de machine op een vlakke, verharde en draagkrachtige ondergrond.
2. Deze machines wegen tussen 1.300 en 2.900 kg, plus personen en materiaal. Let op kelders, kruipruimtes, putten en roosters.
3. Is de ondergrond niet vlak of niet draagkrachtig? Leg dan eerst rijplaten om een doorlopend vlak te maken, die kunt u bij ons meehuren. Leg nooit een plaat onder een enkel wiel om een scheve machine recht te zetten, dat maakt hem juist instabiel.
4. Houd afstand van randen, trapgaten, laadkuilen en taluds.
5. Draai beide noodstoppen los. Zet daarna de sleutelschakelaar op het onderstel in de stand met het platformsymbool, want anders werkt de bediening in de werkbak niet.

Handig om te weten

De werkhoogte is de platformhoogte plus ongeveer twee meter. De werkhoogte van deze machine staat op de sticker in de bak en op de productpagina. Buiten is die lager dan binnen.

4. BEDIENEN VANAF HET PLATFORM

1. Stap in via de poort en sluit de poort achter u.
2. Houd de inschakeltoets op de joystick ingedrukt zolang u bedient, ook wel de dodemansknop genoemd. Onze schaarhoogwerkers hebben geen voetpedaal.
3. Kies op het paneel of u wilt heffen en dalen of rijden en sturen.
4. Beweeg de joystick rustig. Zodra u de joystick of de inschakeltoets loslaat, stopt de beweging.

5. Bij het zakken stopt het platform rond de twee meter. Dat hoort zo. Laat de joystick los en houd hem opnieuw ingedrukt, dan zakt de machine volledig en klapt de gatenbescherming weer in.

5. RIJDEN MET HET PLATFORM OMHOOG

1. Rijden met een geheven platform mag alleen op een vlakke en harde ondergrond zonder obstakels. De machine rijdt dan automatisch veel langzamer, maximaal 0,8 km per uur.
2. Kijk in de rijrichting en let tegelijk op obstakels boven u.
3. Staat de machine te schuin, dan klinkt een zoemer en blokkeert de besturing. Laat het platform dan eerst zakken en verplaats de machine.

6. NOODAFDALING

1. Blijf rustig en blijf in het platform staan.
2. Roep een collega op de begane grond.
3. De collega zoekt de hulpdaalvoorziening bij de grondbediening, de plek staat op een sticker. Hij bedient die, het platform zakt dan langzaam. Zorg dat er niemand onder staat.
4. Bel ons daarna op 0113-308624 en gebruik de machine niet opnieuw voordat u ons hebt gesproken.

7. ACCU LADEN EN NA GEBRUIK

1. Laat het platform volledig zakken, zet de sleutel uit en druk de noodstop in.
2. Sluit de lader aan op een geaard stopcontact van 230 volt. Laad altijd binnen of onder een afdak, nooit in de regen.
3. Laad de accu elke nacht op, ook na een korte werkdag, en laat de lader zijn cyclus afmaken.
4. Blijft de machine buiten staan? Laat het platform dan volledig gezakt achter en schakel de machine uit.

Dit kost u geld

Laad de accu zodra het display ongeveer twintig procent aangeeft. Een accu die leeg blijft staan is niet meer te laden. Schade door onjuist gebruik valt buiten de schadeafkoopregeling. Vul zelf nooit hydraulische olie bij, dat doen wij.

8. CODES EN STORINGEN

Let op: de code verschijnt op het display in de werkbak, niet bij de bediening op het onderstel. Kijk dus altijd eerst op het display naast de joystick.

Code	Wat u ziet	Oorzaak	Wat u doet
LL	Zoemer klinkt, heffen blokkeert	Machine staat niet waterpas	Laten zakken en verplaatsen naar een vlakke ondergrond
OL	Platform komt niet omhoog	Te veel gewicht in de bak	Haal gewicht uit de bak tot onder het gewicht op de sticker
CH	Bediening in de bak werkt niet	Sleutelschakelaar staat op grondbediening	Zet de sleutel op het onderstel in de stand met het platformsymbool
PHS of 18	Rijden en heffen blokkeert, alarm klinkt	Gatenbescherming klemt of kan niet uitklappen	Obstakels onder de machine weghalen
nd	Rijden werkt niet	Rijfunctie is geblokkeerd	Platform volledig laten zakken
getal	Een getal op het display in de werkbak	Een beveiliging heeft ingegrepen of er is een storing	Noteer het getal en het machinenummer en bel ons
geen	Platform stopt halverwege met zakken	Automatische daalstop, geen storing	Joystick loslaten en opnieuw ingedrukt houden
geen	Machine reageert nergens op	Een van de twee noodstoppen is ingedrukt	Draai beide noodstoppen los
geen	Platform zakt niet meer	Accu leeg of storing	Hulpdaalvoorziening op het onderstel gebruiken en bellen

Een code die u hier niet vindt

Staat er op het display in de werkbak een code die niet in de tabel staat? Dan is er mogelijk een defect. Stop met werken, laat het platform zakken en bel ons op 0113-308624. Wis de code niet zelf en voer geen reparatie uit.

Deze instructiekaart is met de grootste zorg samengesteld en is een samenvatting. Hij vervangt de handleiding van de fabrikant, de stickers op de machine en de vereiste instructie niet. Wijk deze kaart daarvan af, dan geldt altijd de handleiding van de fabrikant. Op al onze verhuur zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op moerverhuur.nl.