

## HANDLEIDING

# Trilplaat benzine · 15 kN / 20 kN

Lees deze handleiding goed door vóórdat u de machine in gebruik neemt. Zo werkt u veilig, snel en zonder schade.

## Veiligheid eerst

### **Belangrijk vóór u begint**

Gebruik altijd gehoorbescherming, stevige werkschoenen en een veiligheidsbril. Werk nooit binnen of in een afgesloten ruimte: de motor stoot giftige uitlaatgassen uit (CO). Houd kinderen en omstanders op afstand. Raak de uitlaat niet aan, deze wordt extreem heet.

## De motor starten

Volg deze stappen in deze volgorde. Sla geen stappen over.

1. Haal de wielen van de trilplaat af. Til de trilplaat iets op en beweeg de wielen opzij. De trilplaat moet vlak op de grond staan.
2. Controleer of er voldoende brandstof in de tank zit. Vul indien nodig bij met Aspen 4 (alkylaatz benzine, blauwe verpakking). Gebruik nooit gewone Euro 95 of Aspen 2 (rood). Dat geeft motorproblemen.
3. Controleer of het motoroliepeil voldoende is. Bijvullen doet u nooit zelf. Neem bij twijfel of een te laag oliepeil eerst contact met ons op.
4. Zet de aan/uit-schakelaar van de motor (vóór op de motor, onder de tank) op de stand "I" (AAN).
5. Open de benzinekraan: schuif deze volledig naar rechts, op de stand "ON".
6. Bij een koude motor: zet de choke (onder de benzinekraan) helemaal naar links (CHOKE AAN). Bij een warme motor is dit niet nodig.
7. Zet de gashendel in de stationaire stand (helemaal naar links). Start de motor nooit op vol gas.
8. Trek rustig aan het trekkoord tot u weerstand voelt en geef dan een stevige, gelijkmatige ruk. Trek het koord nooit helemaal uit, anders breekt het.
9. Herhaal stap 8 tot de motor aanslaat. Slaat de motor na meerdere pogingen niet aan? Doe de choke dicht en probeer het opnieuw.
10. Zodra de motor loopt: zet de choke geleidelijk naar rechts ("OFF / UIT").
11. Laat de motor circa 5 minuten warmlopen voordat u gaat trillen.

### **Let op: oliepeil**

Is het oliepeil te laag, dan slaat de motor automatisch af en start hij niet meer. Vul de olie nooit zelf bij. Neem altijd eerst contact op met Moerverhuur. Deze motor draait uitsluitend op 5W30. Verkeerde olie of overvullen leidt tot motorschade en wordt aan u

doorbelast.

### **Brandstof: uitsluitend Aspen 4 (blauw)**

Deze trilplaat draait op Aspen 4 alkylaatz benzine, herkenbaar aan de blauwe verpakking. Aspen 4 is schoner, geuriger en gezonder dan gewone benzine en houdt de motor langer in topconditie. Verwar het niet met Aspen 2 (rode verpakking, voor 2-takt motoren). Aspen 4 is bij de meeste bouwmarkten en tuincentra verkrijgbaar.

## **Aftrillen van zand en bestrating**

De trilplaat wordt automatisch naar voren bewogen door de trilling. U hoeft niet te duwen, alleen sturen.

1. Plaats de trilplaat op het te trillen oppervlak en richt hem in de gewenste rijrichting.
2. Geef gas met de gashendel (langzaam meer gas geven).
3. De trilplaat begint te trillen en "loopt" vanzelf naar voren.
4. Maak rustige, overlappende banen tot het hele oppervlak is afgetrild.
5. Herhaal de banen tot het gewenste resultaat is behaald.

### **Let op: bestrating beschermen**

Trilt u op klinkers, tegels of sierbestrating? Gebruik altijd een rubberen trilmat onder de plaat. Zonder mat beschadigt of breekt de bestrating, en dat wordt aan u doorbelast. Trill ook niet te vaak over hetzelfde stuk: 3 à 4 keer over dezelfde plek is meestal voldoende.

### **✓ Tip voor het beste resultaat**

Trill nieuw straatzand altijd in lagen van maximaal 20 cm. Bij dikkere lagen krijgt u onvoldoende verdichting onderin. Begin met de randen en werk daarna naar het midden toe.

## **De motor stoppen**

1. Zet de gashendel terug in de stationaire stand (helemaal naar links).
2. Laat de motor circa 2 minuten stationair draaien om af te koelen.
3. Zet de rode stopknop / aan-uit-schakelaar op "0" (UIT).
4. Sluit de benzinekraan (schuif terug naar "OFF").
5. Laat de machine volledig afkoelen voordat u hem vervoert of opbergt.

## Storingen oplossen

Werkt de trilplaat niet zoals verwacht? Loop dan eerst dit lijstje langs voordat u belt.

Probleem	Wat te doen
<b>Motor start niet</b>	Controleer: brandstof in de tank, benzinekraan op ON, schakelaar op I, choke op koud-stand. Controleer ook het oliepeil. Bij te weinig olie slaat de motor automatisch af.
<b>Motor slaat direct weer af</b>	Bijna altijd te weinig motorolie. Vul nooit zelf olie bij. Bel ons direct, dan helpen wij u verder.
<b>Motor draait, maar trilt niet</b>	Geef meer gas. De trilling komt pas op gang vanaf een bepaald toerental.
<b>Trilplaat loopt niet vooruit</b>	Geef meer gas. Controleer of de plaat vlak op de ondergrond ligt en niet schuin staat.
<b>Trekkoord wil niet terug</b>	Trek nooit aan een vastzittend trekkoord. Stop met starten en bel ons.

### **Voorkom doorbelasting**

Eventuele schade aan de machine of extra schoonmaakkosten worden achteraf aan u doorbelast. Lever de trilplaat schoon (zandvrij) en in dezelfde staat in als waarin u hem heeft ontvangen. Twijfelt u ergens over? Bel ons liever één keer extra dan dat het achteraf misgaat.

## Vragen of storing tijdens uw huurperiode?

Bel of WhatsApp ons direct. Wij helpen u snel verder.

**Moerverhuur** · [moerverhuur.nl](https://moerverhuur.nl)