



Gebruikshandleiding aanhangwagens

Aan- en afkoppelen aanhangwagen aankoppelen aanhangwagen

- Neuswiel of steunpoot naar beneden draaien.
- Indien nodig uw witte kentekenplaat monteren.
- Disselslot verwijderen en het complete slot meenemen.
- Ontgrendel de disselkoppeling (handel omhoog naar voren halen en aanhangwagen omhoog tillen).
- Koppeling over trekhaak laten vallen.
- Neuswiel of steunpoot geheel omhoog draaien.
- Breekkabel vastmaken.
- Verlichtingskabel vastmaken en verlichting controleren.
- Controleer of de handrem van de aanhangwagen vrij staat.

Rijden

- Rijdt u met een aanhanger, dan geldt een maximumsnelheid van 90 km. per uur.
- Laat u de aanhangwagen onbeheerd achter, plaats dan altijd het meegeleverde disselslot.
- In geval van een lekke band, bevindt zich het reservewiel onder de aanhangwagen.

Laden

- Laad nooit meer dan het maximum laadvermogen.
- Verdeel de lading, 60% voorin en 40% achterin.
- Zware lading altijd voorin plaatsen (dichtst bij de trekhaak).
- Zet de lading goed vast.
- Breng bij open aanhangwagens een net over de lading aan.
- Controleer of de achterklep en het zeil (indien van toepassing) goed gesloten zijn.

Afkoppelen & inleveren

- Draai neuswiel of steunpoot naar beneden.
- Maak de stekker van de verbindingskabel los (niet aan de kabel lostrekken)!!!
- Breekkabel losmaken.
- Ontgrendel de disselkoppeling (zie punt 4 bij aankoppelen)
- Plaats aanhangwagen weer op de juiste plaats.
- Controleer of aanhangwagen leeg en schoon is.
- Verwijder indien nodig uw eigen nummerplaat.
- Meld eventuele opgelopen schade en / of gebreken, dit voorkomt ergernis bij de volgende huurder
- Lever de sleutels en papieren in aan de kassa, voor het opmaken van de rekening.